
CONTROLE ANALÓGICO DE NÍVEL COM BOMBA DE BAIXA/ALTA ROTAÇÃO


Elabore um programa, em linguagem ladder, para controle do nível de um tanque. Uma bomba é usada para encher o tanque. O motor usado na bomba é do tipo Dahlander, podendo funcionar em duas velocidades (baixa e alta rotação).



<u>TAGs</u>

IO.O: Desliga (B ₀ NF);	Q1.0: Lâmpada verde;
IO.1: Liga (B ₁ NA);	Q1.1: Lâmpada amarela;
IO.2: RT1 NF;	Q1.2: Lâmpada vermelha;
IO.3: RT2 NF.	Q1.3: Bobina de K1;
	Q1.4: Bobina de K2;
AIO: Sensor analógico de nível.	Q1.5: Bobina de K3.

Para comutação da velocidade deve-se alterar o tipo de fechamento do motor. No fechamento para baixa rotação apenas o contator K_1 deverá ser acionado e no fechamento para funcionamento em alta rotação os contatores K_2 e K_3 deverão ser acionados.



• Para ligar o controle de nível o botão de comando B₁ (I0.1) deve ser pulsado.

Para desligar o controle de nível o botão B₀ (I0.0) deve ser acionado.

- O tanque possui capacidade para armazenamento de 100.000 litros.
- Quando o nível estiver abaixo de 50.000 litros a bomba deverá funcionar em alta rotação, para repor a água rapidamente.
- Quando o nível estiver entre 50.000 litros e 90.000 litros a bomba deverá funcionar em baixa rotação.
- Quando o nível estiver acima de 90.000 litros a bomba deve ser desligada.
- Sinalização:

Lâmpada verde (Q1.0): Bomba desligada;

Lâmpada amarela (Q1.1): Térmico atuado;

Lâmpada amarela (Q1.1) piscando: nível acima de 90.000 litros.

Lâmpada vermelha (Q1.2): Bomba ligada em baixa rotação;

Lâmpada vermelha (Q1.2) piscando: Bomba ligada em alta rotação.

• Intertravamento:

Faça o intertravamento entre K1, K2 e K3.